



Timer betjeningsvejledning **DK**

Bruksanvisning för timer **SE**

Bruksanvisning timer **NO**

Ajastin, käyttöohje **FI**

Timer Bedienungsanleitung **DE**

Timer handleiding **NL**

Timer Operating Instructions **GB**

定时器操作说明 **CN**

Mode d'emploi du minuteur **FR**

CREATE YOUR PERSONAL SPACE







Timer betjeningsvejledning


DK

Denne håndklædetørrer har en timerfunktion med 3 driftstilstande:







1. Kontinuerlig drift:

- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen , timeren vil vise . Håndklædetørreren går i standbytilstand.
- Tryk på tænd/sluk-knappen  en gang til og displayet vil vise  med en prik, der blinker i nederste venstre hjørne. Håndklædetørreren begynder at opvarme.

** Tryk på tænd/sluk-knappen når som helst, mens timeren er aktiveret for at slukke for timeren. Håndklædetørreren holder op med at varme.










2. Timer tilstand:

- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen , timeren vil vise . Håndklædetørreren går i standbytilstand.
- Tryk på timerknappen  for at indstille den tid, som håndklædetørreren  skal arbejde i, den kan indstilles fra 1 time til 12 timer.
- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen  for at bekræfte tiden,  vises i displayet med en prik, der blinker i nederste hjørne. Håndklædetørreren begynder at varme i det indstillede tidsrum og tæller ned, indtil den slukkes automatisk.

** Tryk på Tænd/sluk-knappen når som helst, for at stoppe håndklædetørreren i at varme.




3. 24-timers timer:

- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen , timeren vil vise . Håndklædetørreren går i standbytilstand.
- Tryk på  timerknappen for at indstille den tid, som timeren skal arbejde i , tiden kan indstilles fra 1 time til 12 timer.
- HOLD** Tænd/sluk-knappen  nede i 3 sekunder for at bekræfte tiden, displayet vil blinke to gange  og vise en prik, der blinker i nederste hjørne. Håndklædetørreren begynder at varme i det indstillede tidsrum og tæller ned, indtil den slukker automatisk.
- Når timeren når nul, vil displayet vise  og håndklædetørreren går i dvaletilstand. Displayet blinker med



mellemrum for at indikere, at håndklædetørreren er i dvaletilstand. Håndklædetørreren tændes automatisk på samme tidspunkt hver dag i henhold til hvornår 24-timers timeren blev aktiveret: F.eks. hvis den bliver aktiveret kl. 7.00 i 1 time, vil håndklædetørreren tænde hvor dag kl. 7.00 i 1 time.

- Tryk på Tænd/sluk-knappen når som helst, for at sætte håndklædetørreren i dvaletilstand, da vil håndklædetørreren stoppe med at varme og starte op igen næste dag. Du kan trykke på Tænd/sluk-knappen én gang for at gå i dvaletilstand og endnu en gang for at annullere 24-timers timeren manuelt.

** Under Timer tilstand tilstand kan du ændre klokkeslættet ved at **holde** timerknappen nede  i 3 sekunder. Displayet blinker én gang, også kan du indstille tiden igen. Når du har indstillet det rigtige tidspunkt, lad det være der i 3 sekunder. Displayet blinker to gange og starte igen automatisk. Timeren tæller ned, indtil den slukkes automatisk.






Bruksanvisning för timer

SE

Den här handdukstorken har en timer-funktion med 3 driftlägen:







1. Kontinuerlig drift:

- Tryck en gång på på/av-knappen , sedan visar timern . Handdukstorken går i viloläge.
- Tryck på på/av-knappen  en gång till för att få displayen att visa  med en prick som blinkar längst ner i vänstra hörnet. Handdukstorken börjar värmas upp.



- ** Tryck på på/av-knappen när som helst när timern är aktiv för att stänga av timern. Handdukstorken slutar att värmas upp.








2. Timer-läge:

- Tryck en gång på på/av-knappen , sedan visar timern . Handdukstorken går i viloläge.
- Tryck på timerknappen  för att ställa in vilken tid handdukstorken  ska vara på. Den kan ställas in mellan 1 timma och 12 timmar.
- Tryck en gång på på/av-knappen  för att bekräfta tiden,  visas på displayen med en prick som blinkar längst ner i hörnet. Handdukstorken börjar värmas upp under den inställda tidsperioden, som räknas ner tills torken stängs av automatiskt.




- ** Tryck på på/av-knappen när som helst för att stänga av uppvärmningen av handdukstorken.

3. 24-timmarstimer:

- Tryck en gång på på/av-knappen , sedan visar timern . Handdukstorken går i viloläge.
- Tryck på timerknappen  för att ställa vilken tid som timern ska vara på , tiden kan ställas in mellan 1 timma och 12 timmar.
- HÅLL** ner på/av-knappen  i 3 sekunder för att bekräfta tiden, sedan blinkar displayen två gånger  och visar en prick som blinkar i längst ner i hörnet. Handdukstorken börjar värmas upp under den inställda tidsperioden, som räknas ner tills torken stängs av automatiskt.
- När timern når noll visar displayen  och handdukstorken går i viloläge. Displayen blinkar med jämna mellanrum för att visa att handdukstorken är i viloläge. Handduks-



- storken slås automatiskt på vid samma tid varje dag beroende på när 26-timmarstimern aktiverades. Om den aktiverades under 1 timma kl. 07.00 kommer handdukstorken att slås på under en 1 timma kl. 07.00 varje dag.
- Tryck på på/av-knappen när som helst för att sätta handdukstorken i viloläge. Sedan stängs uppvärmningen av handdukstorken av och startar igen nästa dag. Du kan trycka på på/av-knappen en gång för att starta viloläget och en gång till för att stänga av 24-timmarstimern manuellt.





- ** I timer-läget kan klockslaget ställas in genom att **hålla** ner timerknappen  i 3 sekunder. Sedan blinkar displayen en gång och du kan ställa in tiden igen. När rätt klockslag har ställts in, låt det vara kvar i 3 sekunder. Displayen blinkar två gånger och startar igen automatiskt. Timern räknar ner tills den stängs av automatiskt.

Bruksanvisning timer

NO

Denne håndkletørkeren har en timerfunksjon med 3 driftsinnstillinger:







1. Kontinuerlig drift:

- Trykk én gang på på-/av-knappen , timeren vil vise . Håndkletørkeren går i standbystilling.
- Trykk på på-/av-knappen  én gang til, så vil displayet vise  med én prikk som blinker i nedre, venstre hjørne. Håndkletørkeren begynner å varme.



** Trykk på på-/av-knappen når som helst mens timeren er aktivert for å skru av timeren. Håndklestangen slutter å varme.








2. Timertilstand:

- Trykk én gang på på-/av-knappen , timeren vil vise . Håndkletørkeren går i standbystilling.
- Trykk på timerknappen  for å stille inn tidsrommet håndkletørkeren  skal arbeide i. Den kan innstilles fra 1 time til 12 timer.
- Trykk én gang på på-/av-knappen  for å bekrefte tiden,  vises i displayet med én prikk som blinker i nedre, hjørne. Håndkletørkeren begynner å varme i det innstilte tidsrommet og teller ned til den slukkes automatisk.



** Trykk på på-/av-knappen når som helst for å avslutte varmingen.


3. 24-timerstimer:

- Trykk én gang på på-/av-knappen , timeren vil vise . Håndkletørkeren går i standbystilling.
- Trykk på  timerknappen for å stille inn tiden som timeren skal arbeide i , tiden kan stilles inn fra 1 time til 12 timer.
- HOLD** på-/av-knappen  inne i 3 sekunder for å bekrefte tiden. Displayet vil blinke to ganger  og vise én prikk som blinker i nedre, hjørne. Håndkletørkeren begynner å varme i det innstilte tidsrommet og teller ned til den slukkes automatisk.
- Når timeren når null vil displayet vise  og håndkletørkeren går i dvaletilstand. Displayet blinker med mellomrom for å indikere at håndkletørkeren er i dvaletilstand. Hånd-



kletørkeren skrus automatisk på til samme tid hver dag i henhold til når 24-timerstimeren ble aktivert. Hvis den f.eks. ble aktivert kl. 07.00 i 1 time, vil håndkletørkeren skru seg på i 1 time hver dag kl. 07.00.

- Trykk når som helst på på-/av-knappen for å sette håndklevvarmeren i dvaletilstand. Da vil håndkletørkeren avslutte varmingen og starte opp igjen neste dag. Du kan trykke på på-/av-knappen én gang for å gå i dvaletilstand og enda en gang for å annullere 24-timerstimeren manuelt.

** Under Timer-tilstand kan du endre klokkeslettet ved å **holde** timerknappen nede  i 3 sekunder. Displayet blinker én gang, og så kan du stille inn tiden igjen. Når du har stilt inn riktig tidspunkt, venter du i 3 sekunder. Displayet blinker to ganger og starter igjen automatisk. Timeren teller ned til den slukkes automatisk.







Ajastin, käyttöohje

FI

Pyyhekuivaimessa on kolmitoiminen ajastin:







1. Jatkuva käyttö:

- Paina virtakytkintä kerran . Ajastimessa näkyy . Pyyhekuivain on nyt valmiustilassa.
- Paina virtakytkintä  vielä kerran ja näytössä näkyy  ja vasemmassa alakulmassa vilkkuva piste. Kuivain alkaa lämmitä.

** Voit sammuttaa ajastimen milloin vain painamalla virtakytkintä. Pyyhekuivain lopettaa lämmittämisen.










2. Ajastintila:

- Paina virtakytkintä kerran . Ajastimessa näkyy . Pyyhekuivain on nyt valmiustilassa.
- Paina ajastinpainiketta  asettaaksesi kuivaimen käyntiajan . Ajaksi voi asettaa 1-12 tuntia. fra 1 time til 12 timer.
- Paina virtakytkintä kerran vahvistaaksesi valinnan  näytön alakulmassa vilkkuu piste . Pyyhekuivain alkaa lämmitä valittuna aikana ja aika vähenee, kunnes ajastin sammuu automaattisesti.

** Voit lopettaa lämmityksen milloin tahansa painamalla virtakytkintä.




3. 24 tunnin ajastin:

- Paina virtakytkintä kerran . Ajastimessa näkyy . Pyyhekuivain on nyt valmiustilassa.
- Paina  ajastinpainiketta asettaaksesi kuivaimen käyntiajan . Ajaksi voi asettaa 1-12 tuntia.
- PIDÄ** virtapainiketta  alhaalla 3 sekuntia vahvistaaksesi ajan, näyttö vilkkuu kaksi kertaa  ja sen alakulmassa vilkkuu piste. Pyyhekuivain alkaa lämmitä valittuna aikana ja laskee alaspäin, kunnes sulkeutuu automaattisesti.
- Kun ajastin on nollautunut, näytössä näkyy  ja kuivain siirtyy lepotilaan. Näyttö vilkkuu säännöllisesti ja osoittaa, että kuivain on lepotilassa. Kuivain käynnistyy automaattisesti samaan aikaan joka päivä 24 tunnin ajastinasetusten mukaisesti. Esim. jos se aktivoidaan klo 7.00 yhdeksi tunniksi, pyyhekuivain käynnistyy joka päivä klo 7.00 yhdeksi



tunniksi.

- Voit asettaa pyyhekuivaimen lepotilaan milloin vain painamalla virtakytkintä. Tällöin pyyhekuivain sammuu ja käynnistyy jälleen seuraavana päivänä. Voit painaa virtakytkintä vielä kerran ja siirtää sen lepotilaan ja vielä kerran peruuttaaksesi 24 tunnin ajastustoiminnon manuaalisesti.

- ** Ajastintilassa voit muuttaa kellonaikaa **pitämällä** tajastinpainiketta alhaalla  3 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu kerran, ja voit asettaa ajan uudelleen. Kun olet asettanut oikean kellonajan, anna sen pysyä 3 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu kaksi kertaa ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. Ajastinaika vähenee ja sammuu automaattisesti.







Timer Bedienungsanleitung

DE

Dieser Handtuchtrockner hat eine Timerfunktion mit 3 Betriebsmodi:







1. Kontinuierlicher Betrieb:

- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste , der Timer zeigt . Der Handtuchtrockner geht in den Standby-Modus.
- Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste  und das Display zeigt  mit einem Punkt, der in der unteren linken Ecke blinkt. Der Handtuchtrockner beginnt zu heizen.



** Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Ein-/Aus-Taste, während der Timer aktiviert ist, um den Timer auszuschalten. Der Handtuchtrockner heizt nicht mehr.








2. Timermodus:


- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste , der Timer zeigt . Der Handtuchtrockner geht in den Standby-Modus.
- Drücken Sie die Timertaste  um die Zeit einzustellen, in der der Handtuchtrockner  eingeschaltet sein soll, Sie kann zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden.
- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste , um die Zeit zu bestätigen,  wird im Display mit einem Punkt gezeigt, der in der unteren Ecke blinkt. Der Handtuchtrockner heizt im eingestellten Zeitraum und die Zeit läuft ab, bis er automatisch ausschaltet.



** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zu einem beliebigen Zeitpunkt, um den Heizvorgang zu beenden.

3. 24-Stunden-Timer:


- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste , der Timer zeigt . Der Handtuchtrockner geht in den Standby-Modus.
- Drücken Sie die  Timertaste, um die Zeit einzustellen, in der der Timer eingeschaltet sein soll , die Zeit kann zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden.
- HALTEN** Sie die Ein-/Aus-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeit zu bestätigen, das Display blinkt zweimal  und zeigt einen Punkt, der in der unteren Ecke blinkt. Der Handtuchtrockner heizt im eingestellten Zeitraum und die Zeit läuft ab, bis er automatisch ausschaltet.
- Wenn der Timer Null erreicht, zeigt das Display  an



und der Handtuchtrockner geht in den Ruhemodus.

Das Display blinkt in Abständen, um anzuzeigen, dass sich der Handtuchtrockner im Ruhemodus befindet. Der Handtuchtrockner wird automatisch jeden Tag zur selben Zeit entsprechend der Aktivierung des 24-Stunden-Timers eingeschaltet: Wenn er bspw. um 7.00 Uhr für 1 Stunde aktiviert wurde, schaltet der Handtuchtrockner täglich um 7.00 Uhr 1 Stunde lang ein.

- Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Ein-/Aus-Taste, um den Handtuchtrockner in den Ruhemodus zu setzen, wonach der Heizvorgang beendet wird und am nächsten Tag erneut beginnt. Sie können die Ein-/Aus-Taste einmal drücken, um in den Ruhemodus zu wechseln und ein weiteres Mal, um den 24-Stunden-Timer manuell zu annullieren.




** Unter Timermodus können Sie die Uhrzeit ändern, indem Sie die Ein-/Aus-Taste  3 Sekunden lang gedrückt **halten**. Das Display blinkt einmal, wonach Sie die Zeit erneut einstellen können. Wenn Sie den richtigen Zeitpunkt eingestellt haben, erscheint er 3 Sekunden lang. Das Display blinkt zweimal und startet automatisch erneut. Der Timer zählt nach unten, bis er automatisch ausschaltet.

Timer handleiding

NL

Deze handdoekdroger heeft een timerfunctie met 3 functionaliteiten:







1. Continue werking:

- Druk eenmaal op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt . Het handdoekrek gaat nu in stand-bymodus.
- Druk nogmaals op de aan-/uitknop  op de timer verschijnt  met links onderin een knipperende punt. Het handdoekrek begint nu warm te worden.



** Om een geactiveerde timer weer uit te zetten, kunt u op elk moment op de aan-/uitknop drukken. Het handdoekrek stopt dan met verwarmen.







2. Ingestelde timer:


- Druk eenmaal op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt . Het handdoekrek staat nu in de stand-bymodus.
- Druk op de timerknop  om in te stellen wanneer het handdoekrek warm moet worden . Deze tijd kan ingesteld worden op 1 tot 12 uur.
- Druk nogmaals op de aan-/uitknop  om de tijd op het display te bevestigen  waarbij onderin een punt knippert. Het handdoekrek begint op het ingestelde tijdstip te verwarmen en de timer telt af tot het automatisch weer uitgeschakeld wordt.




** Om een geactiveerde timer weer uit te zetten, kunt u op elk moment op de aan-/uitknop drukken. Het handdoekrek stopt dan met verwarmen.


3. 24-uurs timer:

- Druk eenmaal op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt . Het handdoekrek staat nu in de stand-bymodus.
- Druk op de timerknop  om in te stellen wanneer het handdoekrek warm moet worden . Deze tijd kan ingesteld worden op 1 tot 12 uur.
- HOUD** de aan-/uitknop  3 seconden **INGEDRUKT** om de tijd te bevestigen. Het display knippert twee keer en geeft aan  met onderin een knipperende stip. Het handdoekrek begint op het ingestelde tijdstip te



verwarmen en de timer telt af tot het automatisch weer uitgeschakeld wordt.

- Als de timer op nul komt, verschijnt in het display  waarna het handdoekrek in de slaapstand gaat. Het display knippert met tussenpozen om aan te geven dat het handdoekrek in de slaapstand staat. Het handdoekrek gaat elke dag op het moment aan, waarop de 24 uur timer is ingeschakeld. Als deze bijvoorbeeld om 07:00 uur is geactiveerd voor 1 uur, dan zal het handdoekrek elke dag om 07:00 uur 1 uur aan staan.
- Om een geactiveerde timer weer uit te zetten, kunt u op elk moment op de aan-/uitknop drukken. Het handdoekrek stopt dan met verwarmen. U kunt de aan-/uitknop eenmaal indrukken om de stand-bymodus in te schakelen of nog een keer indrukken om de 24-uurs timer handmatig uit te schakelen.





** Bij een ingestelde timer kunt u de tijd aanpassen door de timerknop  3 seconden **INGEDRUKT** te houden. Het display knippert eenmaal, waarna u de tijd opnieuw kunt instellen. Als u de juiste tijd heeft ingesteld, laat u die 3 seconden staan. Het display knippert twee keer om automatisch weer te beginnen. De timer telt af totdat deze automatisch uitgeschakeld wordt.

Timer Operating Instructions

GB

This appliance has a timer function with 3 operating modes:







1. Continuous Operation:

- Press On/Off button , the timer displays . The towel rail enters standby mode.
- Press On/Off button  one more time, the display shows  with a dot flashing in the bottom left hand corner. The towel rail starts heating.



** Press On/off button at anytime when the timer is working to turn off the timer. The towel rail stops heating.








2. Timed Operation:

- Press On/Off button , once, the timer displays . The towel rail enters standby mode.
- Press time button  to set the time which the towel rail work , the time can be set from 1 hour to 12 hours.
- Press On/Off button  one more time to confirm the time, the display shows  with a dot flashing in the bottom corner. The towel rail starts heating for the set time, and counts down until it turns off automatically.




** Press On/off button at anytime when the timer is working can turn off the timer. The towel rail stops heating.

3. 24-Hour Timer:

- Press On/Off button , once, the timer displays . The towel rail enters standby mode.
- Press time button  to set the time which the rails work , the time can be set from 1 hour to 12 hours.
- HOLD** On/Off button  for 3 seconds to confirm the time, the display will flash twice and shows  with a dot flashing in the bottom corner. The towel rail starts heating for the set time, and counts down until it turns off automatically.
- When the timer reaches zero, the display will read  and the towel rail will enter sleep mode. The display will flash intermittently to indicate that the towel rail is in sleep mode. The towel rail will automatically turn on at the same time every day according to when the 24-Hour Timer was activated: e.g. if it was activated at 7am for 1 hour, the towel rail will turn on at 7am every day for 1 hour.



- Press On/off button at anytime when the timer is working can stop the timer. The towel rail enters sleep mode. You may press On/Off button once to enter standby mode and one more time to cancel the 24-Hour Timer by manual.

** During Timed Operation mode, you can change the time by **HOLDING** the time button  for 3 seconds. The display flashes once, then you can re-set the time. Once you set the right time, leave it there for 3 seconds. The display will flash twice to start again auto- matically. The timer will count down until it turns off automatically.







定时器操作说明

CN

本装置具有定时功能，共有三种运行模式：







1. 连续运行

- 按一下开关键 , 定时器显示 , 毛巾架进入待机模式。
- 再次按下开关键 , 定时器显示 , 左下角的圆点闪烁。毛巾架开始加热。



** 定时器处于工作状态时，可随时按下开关键关闭系统。毛巾架停止加热。








2. 定时运行：

- 按一下开关键 , 定时器显示 , 毛巾架进入待机模式。
- 按下计时键 , 设定毛巾架工作时间 , 设置区间为 1-12小时。
- 再次按下开关键 , 确认设定的时间，屏幕显示 , 同时右下角圆点闪烁。毛巾架开始按照设定时间加热，系统开始倒计时直至自动关闭。




** 定时器处于工作状态时，可随时按下开关键关闭系统。毛巾架停止加热。

3. 24小时定时功能：

- 按一下开关键 , 定时器显示 , 毛巾架进入待机状态。
- 按下计时键 , 设定毛巾架工作时间 , 设置区间为 1-12小时。
- 按下开关键 , 持续三秒钟以确认设定时间，显示屏闪烁两次，显示 , 同时右下角圆点闪烁。毛巾架按照设定时间加热，系统开始倒计时直至自动关闭。
- 当计时为零时，显示屏显示 , 毛巾架将进入休眠模式。显示屏间歇闪烁，说明毛巾架已进入休眠模式。24小时定时功能启动后，毛巾架会在每天同一时间自动打开，例如，如果上午七点钟启动定时功能，设定时间为一小时，则毛巾架会在每天上午七点钟启动运行，工作一小时。
- 定时器处于工作状态时，可随时按下开关键关闭系统。系统关闭后，毛巾架进入休眠模式。按一下开关键，定时器进入待机模式，再次按下开关键，可手动取消24小时定时功能。



** 定时器处于定时运行模式时，可按住计时键  持续三秒

钟，更改时间设置。显示屏闪烁一次，然后可重新设定时间。设定正确时间后，静候三秒钟。显示屏闪烁两次，自动重启。定时器开始倒计时直至自动关闭。







Mode d'emploi du minuteur

FR

Ce sèche-serviettes possède une fonction de minuteur avec 3 modes de fonctionnement :







1. Fonctionnement continu :


- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt , le minuteur s'affiche . Le sèche-serviettes passe en mode veille.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton Marche/Arrêt  et l'écran s'affiche  avec un point clignotant dans le coin inférieur gauche. Le sèche-serviettes commence à chauffer.



** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt à tout moment lorsque le minuteur fonctionne pour éteindre le minuteur. Le porte-serviettes cesse de chauffer.






2. Fonctionnement programmé :

- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt , le minuteur s'affiche . Le sèche-serviettes passe en mode veille.
- Appuyez sur le bouton du minuteur  pour régler l'heure de mise en marche du sèche-serviettes  l'heure peut être réglée de 1 heure à 12 heures.
- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt afin de confirmer l'heure,  s'affiche sur l'écran avec un point clignotant dans le coin inférieur droit.  Le sèche-serviettes commence à chauffer pendant la durée programmée et compte à rebours jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.





** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt à tout moment pour arrêter le sèche-serviettes de chauffer.


3. Minuteur 24h/24h :

- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt , le minuteur s'affiche . Le sèche-serviettes passe en mode veille.
- Appuyez sur  le bouton du minuteur pour régler l'heure de mise en marche du minuteur , l'heure peut être réglée de 1 heure à 12 heures.
- MAINTENEZ** le bouton Marche/Arrêt  appuyé pendant 3 secondes pour confirmer l'heure, l'écran clignote



deux fois  et affiche un point clignotant dans le coin inférieur droit. Le sèche-serviettes commence à chauffer pendant la durée programmée et compte à rebours jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.

- Lorsque le minuteur atteint zéro, l'écran s'affiche  et le sèche-serviettes se met en veille. L'écran clignote à intervalles réguliers pour indiquer que le sèche-serviettes se trouve en mode veille. Le sèche-serviettes s'allume automatiquement chaque jour à la même heure en fonction de l'heure à laquelle le minuteur 24h/24h a été activé : Par exemple, si le minuteur est activé à 7h00 pendant 1 heure, le sèche-serviettes se mettra en marche quotidiennement à 7h00 pendant 1 heure.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt à tout moment pour mettre le sèche-serviettes en mode veille. Le sèche-serviettes s'arrête de chauffer et se déclenche de nouveau lendemain. Vous pouvez appuyer une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour passer en mode veille et une fois de plus pour annuler manuellement le minuteur 24h/24h.

** En mode minuteur, vous pouvez modifier l'heure en **maintenant** le bouton de la minuteur appuyé  pendant 3 secondes. L'écran clignote une fois. Vous pouvez ainsi reprogrammer l'heure. Une fois que vous avez réglé le bon horaire, laissez-le ainsi pendant 3 secondes. L'écran clignote deux fois et redémarre automatiquement. Le compte à rebours du minuteur s'enclenche jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.



No.: M1368 010121 Rev.01



- DK** Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.dk
- AT** Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. 0800 281 089, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.at
- CH** Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.com
- DE** Dansani GmbH, Alter Kirchenweg 83, D-24983 Handewitt, Tel.: 0800 589 2008, mail@dansani.de
- FI** Laattapiste Oy, Mestarintie 5, FIN-01730 Vantaa, tel. +358 (0)9 878 031, fax +358 (0)9 890 832, laattapiste@laattapiste.fi
- FR** Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, mail@dansani.fr
- GB** Dansani Ltd, 7 Mermaid Walk, The Waterfront, Brighton Marina, East Sussex, BN2 5WA, GB tel. +44 (0)800 58 71 725, fax +44 (0)800 58 71 726, mail@dansani.co.uk
- NO** Dansani Norge AS, Karoline Kristiansens vei 8, N-0661 Oslo, tel. +47 23 05 21 50, mail@dansani.no
- NL** Dansani B.V. Postbus 1263 3890 BB ZEEWOLDE, tel. +31 (0)36 522 44 50, fax +31 (0)36 522 00 97, mail@dansani.nl
- SE** Dansani Sweden AB, Nils Ahlins gata 2 B, S-271 39 Ystad, tel. +46 (0)35 15 76 21, fax +46 (0)35 15 77 21, mail@dansani.se
- CN** Dansani Bathroom Ware (Zhongshan) Co., Ltd, No.2, Xinsheng 6th street, Gangkou Town, Zhongshan, GD, China, tel. +86 400 083 1983, www.dansani.com.cn