

Rengøring, drift & vedligeholdelse

Gyldighed

Følgende produkter fra Kriss er omfattet af denne beskrivelse

Vega, Vesuv, Polaris, Sirius, Manisa, Zenit, Clipp, Babyla, Kelly, Gemini, Upper, Apollo, Round, Space, Empire, Hand, Jungle, Rosy, Polaris, Polaris rf, Uno, Duo, Luna, Apollo elektrisk, Polaris elektrisk, Flex 1, Flex U, Sino & Mare.

Drift

Betjening og regulering af ovennævnte modeller afhænger af, hvilken ventil- eller elløsning, der er valgt. Spørgsmål ang. betjening skal findes i beskrivelsen af det eller de valgte produkter.

For optimal tørring af tekstiler på ovennævnte produkter, skal man sørge for god udluftning i rummet, samt sørge for at fordele tekstilerne så glat og fordelt på produktet som muligt.

Højere temperaturer tørrer tekstilerne hurtigere, men vil også i et vist omfang påvirke den øvrige opvarmning af rummet. Husk at rådføre dig med en fagmand for at få den bedst mulige installation og drift.

Vedligeholdelse

Det bør jævnligt tilses, at alle samlinger er tætte, og at der ikke er opstået lækage på produktet. For elektriske produkter bør man jævnligt tilse, at stik, stikpropper samt kabler og andre elektriske dele er intakte og ikke afdækkede.

Anden vedligeholdelse af håndklæderadiatoren/-varmeren beror på den konkrete installation og varmeanlægget i sin helhed. Spørgsmål ang. vedligehold kan rettes til installatøren.

Rengøring

Forkromede overflader

Aftørres med en let fugtig, blød klud. Hvis man ønsker at bruge rengøringsmidler kan man bruge en mild sæbe eller denatureret sprit. Man må ikke bruge midler, der indeholder slibende eller ætsende bestanddele.

Lakerede overflader

Aftørres med klud hårdt opvredet i sæbevand eller denatureret sprit. Ønsker man at bruge et rengøringsmiddel, skal det være beregnet til lakerede overflader. Der må ikke anvendes opløsningsmidler.

Rustfrie overflader

Aftørres med klud hårdt opvredet i sæbevand eller denatureret sprit. Vi anbefaler at man undgår rengøringsmidler.